

TriVision Online övervakningssystem för buss och taxi

Professionell övervakning för kommersiella fordon



Grundenheten i systemet är en kompakt 4 alt 8 kanals DVR enhet som är i kontakt med övervakningsservern. Anslutning sker endera genom fordonets befintliga Internetrouter eller genom DVR enhetens SIM kort (option) DVR enheten har en mängd inbyggda funktioner för att säkerställa inspelningsmaterial, fånga upp systemlarm, vidarebefordra överfallsalarm, strömma bildmaterial i realtid etc. etc. Enheten lagrar även inspelningarna lokalt på endera HDD eller SSD.

Till DVR enheten finns det som standard en "Panik"-knapp för föraren att använda om han är i behov av hjälp. Som option kan man även ansluta en mikrofon, som återger ljudet från kupén i händelse av ett alarm från fordonet.



Vi har en mängd kompakta och lättmonterade kameror som övervakar såväl hela fordonets kupéutrymme, som dörrar, döda vinklar samt framför och bakom fordonet.

Samtliga fordon kopplas automatiskt upp mot övervakningsservern via fordonets Internetrouter eller sin inbyggda 4G anslutning. Då systemfunktionerna övervakas centralt från servern så har man alltid en uppdaterad hälsostatus över alla fordonssystem per remote vilket sparar såväl tid som pengar. Om det skulle uppstå något fel på en DVR enhet eller kamera så visas det omedelbart på övervakningsservern och service kan utföras omgående.

Övervakningsservern samlar in data från alla anslutna fordon.



I administrationsverktyget följer ni fordonens status och position irl på skärmen. Vid Alarm från ett fordon så flaggas det i systemet och man kan därefter streama all inspelning från det larmande fordonet.

I verktyget får ni även in aktuell fordonspostion, systemstatus eller larm om någon enhet eller kamera har problem.

